

普通恒温恒湿存储柜简易操作指导

1. 柜体放置稳定，四周保持和周围障碍物距离有 200mm 以上。
2. 安装加湿器，按说明书要求，在夏天高温环境下，可将加湿器关闭或不装；冬天，当外界环境的干燥度低于设置要求时，打开加湿器，这样既能节省能源，也能延长设备寿命。
3. 运行：电源线插入墙插 220V，打开电源开关，红灯亮按“LCD”显示屏上运行键，机器即可工作（参数在出厂时已设置好）
4. 设置：如要求重新设置温湿度参数，按 LCD 显示屏上的设置键 3 秒以上进入设置界面

* 温度值闪动，按显示屏右侧的 ↑ 键，数值增加，按 ↓ 键，数值减小，长按 ↑ 键或 ↓ 键，数值变化加快

* 温度设置好后，点按设置键一次，湿度值闪动，改变数值方法同上

* 湿度设置好后，点按设置一次，灯光点亮时间值闪动，改变方法同上

* 全部设好后，长按设置键 3 秒以上，恢复正常温湿度显示界面

5. 进行温度设置时要特别注意：LCD 显示屏上面的 LED 显示部分也要进行调整，绿色部分为设置值，当按向上（或下）箭头，改变此值，使其和 LCD 的主控温显示保持一致；上面的黄色部分为环境温度（测量值）

